

НРНТ Консистометр модель 120 с двумя измерительными ячейками, 40,000 psi (267 МПа), 600°F (315°C)

Вид товара: 120-15



Технические характеристики 120-15:

- Максимально допустимая рабочая температура: 315°C
- Максимально допустимое рабочее давление: 267 мПа
- Двухкамерный
- Цифровой температурный контроллер, разрешение: 1°
- Внутренний нагреватель: 4000Ватт (5000 Ватт допустимо)
- Датчик давления с чувствительностью: 690 кПа и встроенный звуковой аварийный сигнал высокого и низкого давления
- Скорость вращения чашки для цементного раствора: 150 об/мин
- Давление создается с помощью пневматического гидравлического насоса
- Чашка выполнена из нержавеющей стали тип 316 и включает расширительную камеру

OFI Testing Equipment, Inc.

Официальный представитель компании
OFI Testing Equipment в странах СНГ

- Приводной стол с магнитным приводом
- Внешняя охлаждающая рубашка для охлаждения испытательной ячейки
- Электронный таймер со звуковым сигналом установлен на 0,1 мин до окончания анализа
- В комплект поставки прибора входят грузики сточным весом для выполнения калибровки
- Аварийные сигналы температуры, давления и консистенции автоматически отключают систему
- Крышка безопасности с предохранительной мембраной
- Аппарат предназначен для анализа цемента и сконструирован в строгом соответствии со Спецификацией 10 API.

Компоненты:

120-001 Минеральное масло
120-102 Разрывной диск, 26,500 psi
120-105 Обратный клапан высокого давления
120-106 Фильтр высокого давления
120-200 Нагреватель в сборе, 4000Вт
120-204 Прокладки для нагревателя
120-208 Термопара для стакана
120-306 Ручка
120-401 Уплотнение, Металлическое
120-501 Муфта Чашки Раствора
120-502 Диафрагма Чашки Раствора
120-503 Штифт для Лопатки
120-504 Шарнирная Опора
120-505 Сальник Шарнирной Опоры
120-506 Лопатки
120-507 Шток Лопатки
120-508 Стопорное Кольцо для Диафрагмы
120-509 Ведущий Диск
120-510 Штанга Привода
120-511 Срезной Штифт Чашки Раствора
120-512 Ведущий Штырь Чашки Раствора
120-513 Сальник Чашки Раствора
120-514 Чашка Раствора в Сборке
120-520 Длинный Шток Лопатки
120-602 Калибровочная Пружина Потенциометра
120-604 Сопротивление Потенциометра
120-606 Измерительный Наконечник Потенциометра
120-607 Контактные Вставки

По дополнительному заказу:

120-16 Запчасти для 1 года эксплуатации 120-15

Источник: <https://ofite.ru/node/193>